

Manual de Usuario del X350 (Sync Plus 3.5)

Contenidos

1. Conocimiento de su Teléfono	1
1.1 Su teléfono.....	1
1.2 Instalar tarjeta SIM y pila	1
1.3 Instalar tarjeta de memoria	1
1.4 Cargar pila	2
1.5 Encendido/Apagado	2
1.5.1 Encendido/Apagado.....	2
2.	
Teléfono.....	
....2	
2.1 ¿Cómo marcar un número?.....	2
2.2 Marcar utilizando los dispositivos BT.....	2
2.3 Contactos.....	3
3. Copia de seguridad y restauración.....	3
4.	
Navegador.....	
...3	
4.1 Abrir Navegador.....	3
5.	
Calculadora.....	
..4	
6.	
Calendario.....	
...4	
7.	
Cámara.....	
..4	
7.1 Cámara.....	4
7.2 Abrir cámara	4

7.3 Grabadora de vídeo	5
Grabadora	5
8.	
Reloj.....	
..5	
9. Gestor de Archivos.....	5
10.	Radio
FM.....	6
11.	
Galería.....	
.6	
12.	
Mensajería.....	
...6	
12.1 Enviar SMS	6
12.2 Enviar MMS	6
13.	
Música.....	
7	
13.1 Abrir reproductor de música	8
13.2 Disfrutar de música.....	8
13.3 Agregar a listas de reproducción	8
13.4 Gestionar listas de reproducción	9
13.5 Agregar a listas de reproducción	9
13.6 Configurar música como tono de timbre.....	9
13.7 Configurar efectos de sonido.....	9
14. Grabadora de Sonido.....	9
14.1 Iniciar a grabar.....	9
15. Reproductor de Vídeo	10
15.1 Abrir reproductor de vídeo	10

15.2 Disfrutar de vídeo	11
16. Configuración.....	11
16.1 Gestión de SIM.....	11
16.2 WLAN	12
16.3 BT	12
16.4 Uso de datos.....	12
16.5 Más	12
16.6 Perfiles de audio	13
16.7 Visualización.....	13
16.8 Memoria.....	13
16.9 Pila.....	14
16.10 Apps.....	14
16.11 Seguridad	15
16.12 Lenguaje y entrada	15
16.13 Copia de seguridad y restablecimiento.....	15
16.14 Fecha y hora.....	15
16.15 Programar encendido/apagado	16
16.16 Accesibilidad.....	16
16.17 Acerca del teléfono	16
17. Juego de Herramientas de SIM	16
18. Precauciones de Seguridad	17
18.1 Entorno de uso	17
18.2 Dispositivos médicos	18
18.2.1 Marcapasos.....	18
18.2.2 Prótesis auditivas	19
18.2.3 Llamadas de emergencia	19
18.3 Acceso con contraseña	19
18.3.1 Contraseña de teléfono.....	19
18.3.2 Código PIN	20

18.3.3 Código PIN2	21
18.3.4 Código PUK.....	21
18.3.5 Código PUK2.....	21
18.4 Precauciones para carga de pila.....	22
18.5 Precauciones para uso de pila.....	22
18.6 Precauciones para uso de piezas de repuesto.....	23
18.7 Otra información de seguridad.....	24

1. Conocimiento de su Teléfono

1.1 Su teléfono

1.2 Instalar tarjeta SIM y pila

- (1) Mantenga pulsada la **【 Tecla Finalizar 】** durante unos tres segundos para apagar el teléfono.
- (2) Retire la cubierta de la pila.
- (3) Retire la pila.
- (4) Siga el signo para el SIM1 y el SIM2 sobre el teléfono para instalar el SIM1 y el SIM2, asegúrese de que los contactos dorados de la tarjeta estén frente al teléfono y la esquina dentada tenga la misma dirección que la ranura para tarjeta, luego empuje el otro lado de la tarjeta ligeramente hasta que se fije la tarjeta en la ranura para tarjeta.
- (5) Reemplace la pila con su parte de contacto dorado frente a la pieza de contacto de pila de teléfono configurado, luego recoloque la cubierta de la pila.

1.3 Instalar tarjeta de memoria

- (1) Mantenga pulsada la **【 Tecla Finalizar 】** durante unos tres segundos para apagar el teléfono.
- (2) Retire la cubierta de la pila.
- (3) Retire la pila.

- (4) Siga la dirección de la fecha de "ABRIR" sobre la cubierta de la ranura para tarjeta T, abra la cubierta de la ranura para tarjeta, coloque la tarjeta T en la ranura verticalmente, asegúrese de que los contactos dorados de la tarjeta estén hacia arriba, hasta que se fije la tarjeta en la ranura para tarjeta.

1.4 Cargar pila

Se carga por el cargador de viaje

- (1) Instale la pila en el teléfono correctamente.
- (2) Inserte la parte delantera del cargador de viaje en la ranura de conexión del teléfono, luego conecte el cargador a un enchufe eléctrico estándar.

Al finalizar la carga, primero desenchufe el cargador desde el enchufe eléctrico estándar, luego desconecte el teléfono y el cargador.

1.5 Encendido/Apagado

1.5.1 Encendido/Apagado

Mantenga pulsada la **【Tecla Finalizar】** durante unos tres segundos para encender/apagar el teléfono.


2. Teléfono

Utilice este menú para llamar a sus amigos.

Para acceder a este menú, pulse INICIO, toque la pestaña Aplicación, y seleccione Teléfono.

O puede pulsar el icono de llamada  en la pantalla de inicio.

2.1 ¿Cómo marcar un número?

Ingresa el número que desea marcar, luego pulse el icono de llamada  para marcar.

Vea el Capítulo Llamar para más detalles.

2.2 Marcar utilizando los dispositivos BT

Puede realizar y recibir llamadas utilizando los auriculares BT de manos libres o el kit para carro de manos libres. Antes de poder utilizar el dispositivo BT, siga los siguientes pasos:


- ❖ Vaya a INICIO, toque la pestaña Aplicación, y seleccione Configuración para encender el BT.
- ❖ Prepare su auricular o dispositivo para carro de manos libres para su acoplamiento siguiendo las instrucciones del fabricante.
- ❖ Acople y conecte su teléfono a los auriculares BT o el kit para carro.
- ❖ Puede utilizar sus auriculares o kit de carro para recibir llamadas.

2.3 Contactos

Puede guardar los números telefónicos en la memoria de su teléfono.

Este menú le ofrece el acceso rápido y sencillo a las personas que desea buscar. Puede ver y crear contactos en su teléfono, y también puede importar los contactos guardados en su tarjeta SIM.

Para acceder a este menú, pulse INICIO, y toque la pestaña Aplicación, luego seleccione Personas.

También puede pulsar el icono de gente  en la pantalla de inicio y seleccionar la pestaña Contactos.

3. Copia de seguridad y restauración

Puede respaldar y restaurar sus datos personales y App a la tarjeta SD, y puede restaurar al teléfono;

4. Navegador

Mediante un navegador de web, puede conectar al Internet, y la configuración de Internet se configura por defecto como en la tarjeta SIM MTN.

4.1 Abrir Navegador

Toque Navegador para poder abrirlo. La interfaz se muestra en el diagrama:

En el navegador, puede abrir una página con los siguientes métodos:

1. Haga clic en la barra de dirección del navegador, ingrese un

nuevo sitio web. Haga clic.

2. Toque la Tecla Menú -> Marcadores, seleccione abrir los marcadores o hacer clic en la página de etiqueta de registros más visitados/históricos para seleccionar abrir una otra página web.

5. Calculadora

La calculadora tiene cuatro funciones básicas, conveniente para el cálculo matemático sencillo. Puede hacer que la calculadora separe mil con una coma, e.j., 1,000.

6. Calendario

Entre en el submenú Calendario, y se mostrará el calendario en la pantalla y se marcará la fecha actual con un cuadro de fondo en color especial.


7. Cámara

7.1 Cámara

Su teléfono móvil tiene una dual cámara, equipada con una imagen de cámara muy viva que puede utilizar para tomar fotos en cualquier momento o lugar, luego guardarlas en su teléfono móvil, utilizarlas como fondo de escritorio de su teléfono móvil o enviarlas a sus amigos y colegas por MMS y email.

7.2 Abrir cámara

Haga clic en la cámara, y puede encenderla.

Aviso: En la interfaz Cámara, puede hacer clic en "" para conmutar rápidamente la cámara a la videocámara, y hacer clic al modo de foto panorámica.

Tomar una foto

1. Durante el modo de localización de visión, ajuste la lente para permitir que aparezca lo que se está fotografiando en el visor.

2. Tras enmarcar la foto que desea tomar, mantenga estable la cámara y pulse "" para tomar fotos;

3. Tras tomar fotos, se guardarán las fotos automáticamente en las carpetas de la cámara;

4. Haga clic en “” para volver a la interfaz Cámara.

7.3 Grabadora de vídeo

El teléfono móvil soporta la función de filmar, y se limita la extensión de filmar según el espacio de memoria actual.

Grabadora

1. Durante el modo de localización de visión, ajuste la lente para permitir que aparezca lo que se está fotografiando en el visor.

2. Pulse “  ” para grabar.

3. Pulse “  ” para finalizar la grabación.

Tras finalizar la grabación, puede hacer clic en el icono derecho, para realizar las siguientes operaciones en el menú:

1. Haga clic en Borrar, y puede borrar el vídeo.


2. Haga clic en Compartir, y puede compartir el vídeo con sus amigos por mensaje, Email o BT, etc.

3. Haga clic en “”, y puede ver el vídeo.

4. Haga clic en Más, y puede ver la información detallada del vídeo.

8. Reloj

(1). Haga clic en el modo de visualización de conmutación de pantalla.

(2). Haga clic en “  ” para configurar el reloj de alarma. Haga clic en el reloj de alarma por defecto, o haga clic en Agregar Reloj de Alarma o pulse el Botón Menú→Agregar Alarma, y verifique abriendo el cuadro de verificación de reloj de alarma.

Configure el tiempo de la alarma, repita esto para otra información necesaria. Tras finalizar la configuración, también puede pulsar el Botón Menú →Borrar Alarma / Previsualizar el Reloj de Alarma Borrado o Editar Alarma.


9. Gestor de Archivos


En el menú principal, haga clic en Gestor de Archivos para entrar

en la lista de gestión de archivos, y la tarjeta de memoria muestra todos los archivos. El directorio raíz de archivos puede ser nueva carpeta por el Botón Menú, y puede realizar las operaciones sobre las carpetas y archivos, tales como Copiar, Ver, Cortar, Borrar, Renombrar, Compartir, y Detalles.

10. Radio FM

Antes entrar en el menú, inserte los auriculares.

(1).Haga clic en el icono , y puede buscar los canales, abrir Altavoz, y grabar FM;

(2).Haga clic en el icono , y puede revisar los canales que ha buscado;


11. Galería


Haga clic en Galería para entrar, puede ver todas las imágenes y vídeos en la tarjeta T, y utilizar el reproductor de vídeo para reproducir los archivos de vídeo.

12. Mensajería

Haga clic en Mensajería, y puede enviar SMS y MMS mediante esta función.

12.1 Enviar SMS

1. Mensajería ->Haga clic en el icono “

2. En el campo del receptor, ingrese el número del receptor. También puede hacer clic en “

3. Haga clic en la columna de entrada, e ingrese los contenidos del mensaje.


4. Haga clic en Enviar.

5. Seleccione la tarjeta SIM.

12.2 Enviar MMS

1. Mensajería-> Escriba nuevo mensaje.

2. En el campo del receptor, ingrese el número del receptor.

También puede hacer clic en “” para seleccionar el receptor desde sus contactos.

3. Pulse la tecla .

Consejo: Puede agregar imágenes, video, audio, archivos de calendario, y también puede seleccionar imágenes capturadas, videos capturados, audios grabados y presentación de diapositivas para insertar en los anexos del MMS.

13. Música

13.1 Abrir reproductor de música

Antes de reproducir los archivos de música, necesita copiar los archivos de música a las tarjetas de memoria. Haga clic en la música para abrir el reproductor de música.

13.2 Disfrutar de música

1. Haga clic en Artista/Álbums/Canciones/Librería, y busque lo que necesita para reproducir los archivos de música.

2. Haga clic en los archivos de música para iniciar a reproducir.

13.3 Agregar a listas de reproducción

Para facilitar la gestión de sus archivos de música, puede crear algunas listas de reproducción

1. Haga clic en la página de etiqueta de canciones.

2. Seleccione lo que necesita para agregar a la lista de reproducción de archivos de música, mantenga pulsado hasta aparecer el menú de atajo.

3. Haga clic en Agregar a Lista de Reproducción.

4. Haga clic en Nueva.

5. Ingrese el nombre de la nueva lista de reproducción.

6. Haga clic en Guardar.

Ahora seleccione el archivo de música, y se agregará automáticamente a la nueva lista de reproducción.

13.4 Gestionar listas de reproducción

1. Música-> Lista de Reproducción.
2. Seleccione desde la lista para editar o reproducir la lista de reproducción, mantenga pulsado hasta aparecer el menú de atajo.

13.5 Agregar a listas de reproducción

1. Abra la música, seleccione la página de etiqueta de canciones.
2. Seleccione lo que necesita para agregar a la lista de reproducción de archivos de música, mantenga pulsado hasta aparecer el menú de atajo.
3. Haga clic en Agregar a Lista de Reproducción.
4. Seleccione la lista de reproducción necesaria para agregar.

13.6 Configurar música como tono de timbre

1. Abra la música.
2. Seleccione la página de etiqueta de canciones/lista de reproducción.
3. Seleccione los archivos de música, mantenga pulsado hasta aparecer el menú de atajo.
4. Haga clic en Utilizarse como Tono de Timbre del Teléfono.

13.7 Configurar efectos de sonido

1. Abra la música.
2. Pulse el Botón Menú -> Efectos de Sonido.
3. Marque el sonido que desea, seleccione para activar los efectos de sonido y verifique abriéndolo.



14. Grabadora de Sonido

La grabadora de sonido es una herramientas de grabación sencilla que proporciona todas las funciones requeridas para gestionar los archivos de sonido.

14.1 Iniciar a grabar

1. En cualquier modo, pulse la Tecla Inicio, toque la pestaña Aplicación y luego toque Grabadora de Sonido.

Toque el botón  para iniciar a grabar.

2. Durante la grabación, puede pausar la grabación de sonido en cualquier momento tocando el botón . Luego seleccione  y toque Guardar para guardar el archivo de grabación.

3. Para salir de la grabadora de sonido, puede pulsar la Tecla Atrás.

15. Reproductor de Vídeo

15.1 Abrir reproductor de vídeo

1. Haga clic para ver el vídeo que desea en la carpeta.

2. Seleccione el archivo de vídeo a reproducir, y haga clic en Abrir para poder utilizar el reproductor de vídeo para reproducir.

15.2 Disfrutar de vídeo



1. Seleccione el archivo de vídeo a reproducir, y haga clic en Abrir.
2. En la interfaz de reproducción, haga clic en "■" para parar la reproducción de vídeo; haga clic en "▶" para producir el vídeo; haga clic en "⏮" para mostrar el progreso.

16. Configuración

16.1 Gestión de SIM

Información de SIM: Seleccione la tarjeta SIM activada o desactivada.

Por defecto: Configurar la llamada de voz, mensajería, y conexión de datos con la tarjeta SIM por defecto.

Configuración general: Configurar el roaming de tarjeta SIM, y contactos y SIM.

16.2 WLAN

- ❖ Encienda la WLAN, y puede escanear la red para navegar por la página WAP u otras Apps;
- ❖ WLAN: Seleccionar Encendido o Apagado.
- ❖ Configuración de WLAN: Configurar y gestionar los puntos de acceso inalámbricos, etc.
- ❖ Configuración de WLAN Directa: Configurar y gestionar la WLAN Directa.
- ❖ Vinculación y punto caliente portátil: Podrá realizar la conexión de datos por el USB del teléfono o como una compartición caliente de WLAN portátil.
- ❖ Configuración de VPN: Configurar y gestionar la red virtual privada.
- ❖ Red móvil: Verificar el uso de datos móviles, configurar el nombre del punto de acceso y los operadores de red.
- ❖ Transferencia de GPRS preferida: Podrá realizar la conexión de datos mediante el USB del teléfono para compartir.

16.3 BT

- ❖ Abra/Cierre BT.
- ❖ Configuración de BT: Gestionar conexión, configurar el nombre del dispositivo, y detectar el sexo, etc.

16.4 Uso de datos

- ❖ Según su teléfono, el uso de datos podría variar.

16.5 Más

- ❖ Modo de vuelo: Desactivar toda la conexión inalámbrica.
- ❖ Configuración de VPN: Configurar y gestionar la red virtual privada.
- ❖ Vinculación y punto caliente portátil: Podrá realizar la conexión de

datos por el USB del teléfono o como una compartición caliente de WLAN portátil

- ❖ Configuración de WLAN Directa: Configurar y gestionar la WLAN Directa.
- ❖ Red móvil: Verificar el uso de datos móviles, configurar el nombre del punto de acceso y los operadores de red.
- ❖ Transferencia de GPRS preferida: Podrá realizar la conexión de datos mediante el USB del teléfono para compartir.

16.6 Perfiles de audio

- ❖ General
- ❖ Silencioso
- ❖ Conferencia
- ❖ Al Aire Libre

16.7 Visualización

- ❖ Brillo: Configurar el brillo de visualización del teléfono.
- ❖ Escenas: Configurar Escenas como por defecto o trabajo.
- ❖ Fondo de escritorio: Configurar el fondo de escritorio del teléfono móvil.
- ❖ Tema: Configurar el tema del teléfono.
- ❖ Autogiro de pantalla: Configurar si abre el autogiro de pantalla.
- ❖ Sueño: Ajustar el tiempo de retraso de bloqueo de pantalla automáticamente.
- ❖ Tamaño de letra: Configurar el tamaño de letra del teléfono.

16.8 Memoria

- ❖ Tarjeta SD: Ver el espacio total y disponible de tarjeta SD.
- ❖ Descargar tarjeta SD: Tras descargar la tarjeta SD, no se mostrará la tarjeta SD.
- ❖ Borrar tarjeta SD: Retirar todos los datos de tarjeta SD.
- ❖ Memoria interna: Mostrar el espacio disponible de la memoria interna.

16.9 Pila

- ❖ Ver la situación de la pila.

16.10 Apps

- ❖ Fuentes desconocidas: Se permite instalar el mercado electrónico para proporcionar las aplicaciones.
- ❖ Gestionar aplicaciones: Gestionar y borrar las aplicaciones instaladas..
- ❖ Servicios en curso: Verificar y controlar los servicios actuales en curso.
- ❖ Uso de memoria: Verificar la aplicación del espacio de memoria.

16.11 Seguridad

Puede realizar la configuración que ayuda a proteger su teléfono y sus datos.

16.12 Lenguaje y entrada

- ❖ Configuración de lenguaje: Puede seleccionar el lenguaje y el diccionario de usuario.
- ❖ Configuración de teclado: Seleccionar el teclado Android, método de entrada de Sogou, y método de entrada de Pinyin de Google.
- ❖ Método de entrada: Seleccionar el modo del método de entrada.

16.13 Copia de seguridad y restablecimiento

- ❖ Respalidar mis datos: Respalidar los datos de Apps, contraseñas de WLAN, y otra configuración en el Servicio de Google;
- ❖ Respalidar cuenta: Respalidar cuenta al cache privado con depuración única.
- ❖ Auto restauración: Al reinstalar una App, restaurar la configuración y los datos respaldados.
- ❖ Restablecer DRM: Borrar todas las licencias de DRM.
- ❖ Restablecer datos de fábrica: Borrar todos los datos en el teléfono.

16.14 Fecha y hora

- ❖ Automático: Utilizar la hora y la fecha ofrecidas por la red.
- ❖ Configurar fecha: Editar la fecha manualmente.

- ❖ Seleccionar zona horaria: Seleccionar la zona horaria manualmente.
- ❖ Configurar hora: Configurar la hora manualmente.
- ❖ Utilizar formato de 24 horas: Configurar Abrir/Cerrar.
- ❖ Seleccionar formato de fecha: Seleccionar el formato de fecha para la visualización.

16.15 Programar encendido/apagado

Incluye la sincronización del tiempo y los contenidos del modo de repetición. Tras finalizar la configuración, verifique abriendo el cuadro de verificación de reloj de alarma. El tiempo correspondiente se configurará según la operación del conmutador y la ejecución de arranque o apagado.

16.16 Accesibilidad

Accesibilidad: Configurar Abrir/Cerrar.

Finalizar llamada con el Botón: Pulse el Botón Encendido, y se finalizará la llamada, pero no se apagará la pantalla.

Arranque rápido: Configurar Abrir/Cerrar.

16.17 Acerca del teléfono

- ❖ Actualización del sistema
- ❖ Estado: Verificar el estado actual del teléfono móvil.
- ❖ Acerca de la pila: Ver la situación de consumo de electricidad.
- ❖ Información legal: Verificar la licencia de fuente abierta.
- ❖ Acerca de la versión: Mostrar el modelo.

17. Juego de Herramientas de SIM

Muestre los operadores de red de tarjetas SIM actualmente utilizada, haga clic en los operadores de red para proporcionarle la lista de servicios de valor agregado. Si las tarjetas SIM y operadores de red no soportan el servicio, no podrá utilizar esta función.

18. Precauciones de Seguridad

18.1 Entorno de uso

Recuerde que debe respetar las reglas y regulaciones relevantes al utilizar su teléfono. Esto evitará el mal efecto sobre usted y sobre en el entorno.

- ✦ Apague su teléfono cerca de los lugares explosivos, tales como gasolineras, búnkers, fábricas de productos químicos, o escenas de explosión, y respete todos los signos e instrucciones de seguridad allí. Si incumple las reglas, podría causar explosiones o lesiones.
- ✦ El uso del teléfono en el avión interferirá con la operación del vuelo y traerá peligros. Por eso, apague su teléfono antes de estar a bordo, y asegúrese de que esté apagado durante todo el vuelo.
- ✦ Mantenga el teléfono en su soporte especial mientras conduce. No lo coloque en un asiento ni en los lugares donde podría caerse cuando el carro se encuentra con choque o rotura. Para garantizar la conducción segura y evitar accidentes de tráfico, no utilice el teléfono mientras conduce.

Si debe utilizarlo, utilice las manos libres del teléfono o parque el carro en la carretera antes de hacer o responder a una llamada.

- ❖ Coloque el teléfono alejado del entorno de alta temperatura, ya que podría causar explosiones cuando la pila está a temperatura demasiado alta.

18.2 Dispositivos médicos

Apague el teléfono en las áreas cerca de los equipos médicos electrónicos que obviamente requieren apagar el teléfono (tales como marcapasos, prótesis auditivas, etc.). La mayoría de los dispositivos médicos pueden proteger la señal RF del teléfono, pero algunos no. Si tiene alguna duda o necesita obtener más información, consulte a su médico o al fabricante de dispositivos médicos.

18.2.1 Marcapasos

Los fabricantes de marcapasos recomiendan que la distancia entre su teléfono y el marcapasos debe ser de al menos 6 pulgadas (15.3 cm), de lo contrario, el teléfono podría interferir con el marcapasos.

El personal que lleva el marcapasos debe hacer lo siguiente:

- ❖ Siempre debe mantener una distancia (de al menos 6 pulgadas) entre el teléfono y el marcapasos, cuando el teléfono está encendido.
- ❖ No debe tener el teléfono en un bolsillo del pecho.
- ❖ Debe escuchar el teléfono cerca de la oreja más alejada del marcapasos.



Precauciones:

Apague su teléfono mientras siente que hay interferencias, y consulte al médico oportunamente.

18.2.2 Prótesis auditivas

El teléfono móvil podría traer algunas interferencias para algunas prótesis auditivas. En tal caso, consulte al fabricante de prótesis auditivas.

18.2.3 Llamadas de emergencia

Como el teléfono utiliza una señal de radio, la red de comunicaciones inalámbrica y en tierra y la configuración personal funcionan como otros teléfonos, es imposible asegurar que su teléfono pueda ser conectado con éxito en cualquier situación, por lo que no tome su teléfono, solamente, como el único medio de notificación en caso de emergencias (tales como primeros auxilios médicos).

Hacer una llamada de emergencia

Si su teléfono está apagado, enciéndalo y verifique si la señal de la red es lo suficientemente fuerte.

- (1) Ingrese el número de primeros auxilios local de forma correcta (tales como 120), y diferentes áreas tienen diferentes números de primeros auxilios.
- (2) Pulse la **Tecla Llamar** para llamar.



Precuaciones:

Mientras hace una llamada de emergencia, debe hacer lo mejor para proporcionar toda la información importante de forma precisa. En este momento, el teléfono podría ser la única herramienta de comunicaciones, así que no finalice la llamada sin permiso.

18.3 Acceso con contraseña

Su teléfono y tarjeta SIM pueden ser protegidos por una contraseña para evitar su uso ilegal por otras personas.

18.3.1 Contraseña de teléfono

Esto protege su teléfono contra los usuarios no autorizados. Puede

configurar una contraseña preconfigurada cuando lo utiliza por primera vez. Después de su uso, modifique la contraseña de su teléfono lo antes posible y manténgala en secreto.

18.3.2 Código PIN

Esto es el código de identificación personal, utilizado para proteger la tarjeta SIM contra los usuarios no autorizados. Por lo general, se proporcionarán el código PIN y la tarjeta SIM juntos. Tras activar el código PIN, necesita ingresar la contraseña correcta cada vez que encienda el teléfono para asegurar el uso normal.



Precauciones:

Si ingresa su código Pin de forma incorrecta durante tres veces consecutivas, se bloqueará la tarjeta SIM. Necesita ingresar el código PUK para desbloquearla. (Si no tiene un código PUK, contacte con su operador de red o minorista de tarjeta SIM para dicha información. No ingrese ningún character.)

18.3.3 Código PIN2

Esto es la contraseña que activas las funciones especiales de la tarjeta SIM. Necesita ingresarlo mientras entra en algunas funciones (tales como unidad de carga, marcación fija, etc.). Normalmente se proporcionarán el código PIN2 y la tarjeta SIM juntos. Si ingresa el código PIN2 de forma incorrecta durante tres veces consecutivas, se bloqueará el mismo y necesitará ingresar el código PUK2 para desbloquearlo.

18.3.4 Código PUK

Esto es utilizado para desbloquear el código PIN. En general, se proporcionarán el código PUK y la tarjeta SIM juntos. Si no lo tiene, contacte con su operador de red o minorista de tarjeta SIM. La tarjeta SIM no será utilizada más si ingresa el código PUK de forma incorrecta durante diez veces consecutivas. En tal caso, solicite una nueva tarjeta SIM desde su operador de red. El código PUK es inmodificable.

18.3.5 Código PUK2

Esto es utilizado para desbloquear el código PIN2. Generalmente se proporcionarán el código PUK2 y la tarjeta SIM juntos. El PUK2 puede modificar el código PIN2 bloqueado. Si ingresa el código PUK2 de forma incorrecta durante diez veces consecutivas, no puede acceder a algunas funciones. Solicite a su operador de red para una nueva tarjeta SIM. El código PUK2 es inmodificable. Si lo

pierde, contacte con su proveedor de servicios.

18.4 Precauciones para carga de pila

El teléfono proporciona la electricidad mediante el uso de una pila de litio. El tiempo en espera y la duración de llamada se verán afectados por el entorno del sistema y la configuración del teléfono.

- ✦ Utilice la pila aprobada y el cargador designado para este producto. La empresa no asumirá ninguna responsabilidad por los daños causados por la pila o el cargador no autorizado.
- ✦ El icono de pila iniciará a desplazarse cuando el teléfono está cargado en el estado encendido.
- ✦ No utilice las manos mojadas para tocar la pila o el cargador durante la carga para evitar peligros.
- ✦ Intente no utilizar el teléfono durante la carga.
- ✦ El icono de pila deja de desplazarse mientras la pila está cargada por completo, luego puede desconectar el teléfono desde el adaptador de cargador.

18.5 Precauciones para uso de pila

El uso de la pila depende de la situación de configuración y uso de la red y del teléfono.

- ✦ Nunca utilice ninguna pila dañada.
- ✦ El teléfono consumirá un poco de electricidad si está cerca de la estación de red. Por eso, la duración de llamada y el tiempo en espera dependen considerablemente de la intensidad de señal de la red en panal y los parámetros configurados por el operador de red.
- ✦ El tiempo de carga de la pila depende de la electricidad que sobra, y el tipo de la pila y del cargador. Cuando el tiempo operativo (duración de llamada y tiempo en espera) es notablemente más corto de lo normal, es la hora de reemplazarla con una nueva.
- ✦ Utilice las pilas y cargadores autorizados para este dispositivo, solamente, de lo contrario, podría causar explosiones. Desconecte

el cargador mientras no lo utiliza. No deje la pila conectada a un cargador durante más de una semana, ya que la sobrecarga podría acortar la vida útil.

- ✧ No conecte el ánodo y el cátodo de una pila de forma inversa.
- ✧ No deje la pila en los lugares de demasiado alta o demasiado baja temperatura, de lo contrario, se reducirá la capacidad de la pila y se acortará la vida útil de la pila. Siempre intente mantener la pila a temperatura ambiental.
- ✧ No cortocircuite la pila. Esto podría dañar el núcleo electrónico o el circuito interno protegido. Si mantiene la pila no utilizada en los bolsillos o bolsos, los objetos metálicos (tales como moneda, clip, lápiz, etc.) dentro podrían hacer que el ánodo entre en contacto directo con el cátodo de la pila y causar un cortocircuito accidental. Por eso, guarde la pila con cuidado y por separado.
- ✧ No queme la pila de su teléfono ni la trate como basura común. Respete la política ambiental local para evitar poner en peligro la vida o causar daños ambientales, y recicle sus pilas oportunamente.
- ✧ Si su teléfono, pila u otro cargador es penetrado accidentalmente por el agua, no debe colocarlo dentro de ningún equipo de calentamiento (tales como secador, horno de microondas, etc.) para secarlo. El teléfono u otros productos podrían funcionar mal, e incluso podrían hacer que el teléfono, pila u otro cargador se queme, se expande o se explote.
- ✧ Trate la pila descartada según la introducción relativa.

La empresa no asumirá ninguna responsabilidad por ningún daño directo o indirecto causado por un error del usuario.

18.6 Precauciones para uso de piezas de repuesto

Coloque todas las piezas de repuesto (tales como tarjeta SIM, tarjeta de memoria, pila, etc.) fuera del alcance de los niños, de lo contrario, podría ocurrir peligros.

Apague el teléfono y desconecte el teléfono y el cargador antes de retirar la pila desde el teléfono.

Como las piezas de repuesto del teléfono no son a prueba de agua, mantenga secas todas las mismas.

Debe retirar el enchufe de cualquier pieza de repuesto de forma correcta al apagar la electricidad, no arrastre el cable de alimentación violentamente.

Si el teléfono, pila, cargador no funcionan con normalidad, contacte con los centros de mantenimiento calificados más cercanos de forma oportuna.

18.7 Otra información de seguridad

- ✦ Si no utiliza su teléfono, es mejor apagarlo y retirar la pila para ahorrar la electricidad y evitar la radiación celular.
- ✦ No haga el volumen demasiado alto mientras utiliza el teléfono, lo que podría dañar sus oídos.
- ✦ El personal no profesional no debe desmontar el terminal y la pila del teléfono.
- ✦ Se recomienda que debe intentar no utilizar la funda con el botón de imán, ya que el imán podría interferir con la señal del teléfono, y el botón de hierro duro podría aplastar la pantalla LCD. La cubierta de plástico del teléfono resultará en la pobre volatilización de vapor, y tendrá los componentes internos corruptos, además, podrá tener la carcasa del teléfono oxidada y desvanecida.

- ❖ Si usted o su familia tiene un registro médico de mareo o epilepsia, consulte primero a su médico si desea jugar los juegos del teléfono o utilizar la linterna (el flash no está disponible en ningún modelo de teléfono).
- ❖ No coloque la linterna demasiado alejada de los ojos de los seres humanos o de los animales, ya que esto podría dañar los ojos.
- ❖ Debe evitar la caída del teléfono los desde lugares altos.